ECC 808 ECC 808 — 81 003 — Eingang I

ECC 808 ECC 808 — 81 004 — Eingang II

ECC 808 ECC 808 — 81003 — Eingang III

ECC 808 ECC 808 — 81004 — Eingang IV

ECC 83 ECC 808 ECC 808 ECC 83 ECC 83 ECC 83 ECC 81 ECC 81 — 82 002

81 005 — Echo-Hall / Input I / Tonband / Input II / Output

88 001

EL 34 Ruhestrom 25 mA — 88 002 — zu den Röhren 2,4,5

EL 34 Ruhestrom 25 mA

87 001

DCN307 Tr. 2

100 V

Lautsprecheranschlüsse

1/4 W Met. Schicht tr. 1/8 W

1/2 W 1 W 2 W

gemessen mit 25kΩ/V Meßgerät — Gleichspannung

mit RVM 1 kHz — Wechselspannung

mit 2kΩ/V Meßgerät — Netzspannung

Tr. 1 DCN017 — 85 001

D1 DCN 6A2

D2 DCN 656 — 85 002

zu den Röhren 6,7

z. d. Vorstufen u. Röhre 3

Netztaste

a1; a2; a3 = Bereitschaftstaste

Konstruktions- und Schaltungsänderungen vorbehalten!

Eminent II

Dynacord

Ing. W. Pinternagel

Straubing

2-0017

8966 Ha